

- M : マイクコンセント
- S : スピーカーコンセント
- E : 音響30Aコンセント
- : 照明フロアコンセント
- : 照明フロアコンセント
- : 音響パッチ盤
- Ⓜ : ACコンセント

楽屋
リハーサル室

- バック幕
- 第2吊物バトン
- サスペンションライト
- 第2-文字幕
- 天井反射板
- ポーターライト
- 絞り紙帳
- 第1吊物バトン

- バック幕
- 第2吊物バトン
- サスペンションライト
- 第2-文字幕
- 天井反射板
- ポーターライト
- 絞り紙帳
- 第1吊物バトン

